

## Bedienung des Trocknungsschranks



Schrank mit nassen Sachen befüllen

Netzstecker hinter Waschmaschine einstecken



Entfeuchtungsgerät einschalten

Luftentfeuchter einschalten



Trocknungszeit einstellen durch mehrmaliges Drücken der Uhrtaste.

3 bis 8 h je nach Füllmenge und Feuchtigkeit.



Zusatzfunktionen für schnelleres Trocknen einschalten.

Sonne = Heizung

Venti = mehr Luftzirkulation im Schrank

Der Trocknungsschrank ist kein Aufbewahrungsschrank.  
Bitte getrocknete Sachen versorgen. Thänx.